


คำเตือนให้ต้มน้ำหรือน้ำมีสีน้ำตาลในสถานที่จำหน่ายอาหาร

คำเตือนให้ต้มน้ำหมายถึงระบบน้ำมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียซึ่งอาจทำให้คุณป่วยได้



คำเตือนน้ำมีสีน้ำตาลหมายถึงระบบน้ำมีปริมาณสารปนเปื้อนปะปนอยู่




สิ่งที่ควรทำระหว่างที่มีคำเตือนให้ต้มน้ำหรือน้ำมีสีน้ำตาล

! คุณต้องปิดสถานที่ทันที ติดต่อกองสาธารณสุขท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือ


ห้ามนำน้ำมาใช้ล้างจาน ต้ม เตรียมอาหาร ล้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผักผลไม้ หรือล้างมือ



หยุดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด




ปิดเครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องทำน้ำอัดลม เครื่องชงกาแฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการดึงน้ำมาใช้ทั้งหมด




กองสาธารณสุขท้องถิ่นทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบว่าเมื่อใดที่น้ำมีความปลอดภัย

หลังจากมีการยกเลิกคำเตือนเรื่องน้ำมีสีน้ำตาล

เปิดก๊อกน้ำทั้งหมดให้น้ำไหลอย่างน้อย 5-10 นาที หรือจนกว่าน้ำจะใส



ทิ้งน้ำแข็งทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องทำน้ำแข็ง



ล้างท่อหรือสายทั้งหมดที่มีน้ำ:

- ตู้กดน้ำอัดลมและเครื่องชงกาแฟ
- ระบบกรองน้ำ
- ทำน้ำแข็งอีกชุดแล้วทิ้งน้ำแข็งไป
- ระบายน้ำในเครื่องล้างจานทิ้งและเติมน้ำใหม่

ก่อนจะเปิดอีกครั้ง

ตรวจสอบว่าน้ำที่ไหลออกจากก๊อกน้ำทั้งหมดนั้นใสแล้ว



! ตรวจสอบกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ของคุณก่อนเปิดทำการอีกครั้งหลังจากได้รับคำเตือนให้ต้มน้ำหรือน้ำมีสีน้ำตาล